

POSİNESS - R301-WIFI TERMAL FIŞ ADISYON YAZICI Ayarlama Aracı Kullanım Kılavuzu

Fiş yazıcınızın **USB** port ile bağlı olduğundan emin olun ve güç düğmesi ile cihazı açın.
SettingToolV3.58_5.3 çalıştırıp soldaki ağaç menüden **WIFI** sekmesine gelin.

Adımlar aşağıdaki gibidir,

1. Cihazınız doğru bir şekilde bağlı ise **Port** kısmında USB bağlantını göreceksiniz. USB portu seçin. Daha sonra OPEN butonuna basıp bekleyin ve çıkan onay kutucuğunu onaylayın
2. **Wifi Mode Set** başlığından **STA** modunu seçip **Set Wi-Fi** butonuna basıp bekleyin ve çıkan onay kutucuğunu onaylayın, bu esnada fiş yazıcınızdan ayarlarınız basılacaktır.
3. **Connect WIFI** başlığının altındaki **SSID ve key** kollarlarını kendi ağınızdaki SSID ve şifrenize göre yazın.
4. Sol alt **IP Mode** 'yi **static** olarak seçin
5. **IP Address** parametresine 20-99 arası bir parametre girin. Örnek: <192.168.1.20>
6. **Set** butonuna tıklayın, bu esnada fiş yazıcınızdan ayarlarınız basılacaktır.

Artık Wifi modu ayarı tamamlandı. Fiş yazıcınızı güç düşmesinden kapatıp, USB kablo bağlantısını çıkarıp tekrar açın. Yazıcınızın üzerinde **Paper** yazısının üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönüyor ise fiş yazıcınız ağınıza bağlanmıştır.

Bağlantı adımları aşağıdaki gibidir,

1. Yazıcıyı açın
2. Driver kurulumunu yapın
3. Denetim Masası / Aygıtlar ve yazıcılardan yazıcınızı bulup bağlantı noktasına SettingToolda girdiğiniz IP parametresini ekleyip Uygula dedikten sonra sınav sayfası basabilirsiniz.

Setting Tool V3.5853

1. Port: USB1 ClosePort!

2. Wifi Mode Set
Wi-Fi Mode: STA Set Wi-Fi Mode

3. Connect WiFi
SSID: 3W_ZTYZ45_2.4GHz
key: A4K
Auth: WPA2PSK
Encry: TKIP

4. IP Mode: static

5. IP Address: 192.168.1.20

6. Set